

FibroTech Holzwolleplatten

MONTAGE & PFLEGE

Gebrauchsanweisung

Hier finden Sie Informationen zur Behandlung und Pflege von FibroTech-Holzwoleplatten nach der Montage. Wünschen Sie weitere Informationen über unsere Produkte, können Sie auf www.fibrotech.de mehr erfahren.



Nach Montage

Nachdem Sie FibroTech-Holzwoleplatten montiert haben, ist es eine gute Idee, die Decke abzusaugen. Dadurch wird jeglicher Staub vom Schneiden und Schrauben entfernt. Denken Sie daran, eine Bürstendüse zu verwenden.

Sollten Streifen oder Verschmutzungen auf FibroTech Holzwoleplatten entstanden sein, können diese mit Schleifpapier Körnung 40, alternativ mit einem kräftig ausgewringenen Tuch, entfernt werden. Wenn es sich um lackierte Platten handelt, können Sie FibroTech-Reparaturfarbe verwenden.

Wenn unlackierte Platten angebracht wurden und Sie die Platten zu einem späteren Zeitpunkt lackieren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen Händler/Maler, der Ihnen behilflich sein kann.

Fals Sie FibroTech Holzwoleplatten selbst lackieren möchten, können Sie einen langhaarigen Farbroller oder Handsprüher verwenden.

Wasserbasierte Farbe beeinträchtigt die schallabsorbierenden Eigenschaften nicht.

Behandlung/Pflege

FibroTech-Holzwoleplatten erfordern nicht mehr Reinigung und Pflege als andere Produkte. Bei Bedarf mit einem Staubsauger oder Staubbesen reinigen.

In der Regel erfordern FibroTech Akustikplatten keine nachträgliche Behandlung. Wir empfehlen jedoch, wie bei anderen Oberflächen auch, eine Reinigung nach Bedarf durchzuführen. Dies kann mit der Bürstendüse des Staubsaugers, mit einem weichen Besen oder einem kräftig ausgewringenen Tuch erfolgen.

